

SLIDE

SPORTOWE I MODUŁOWE

Bollé Safety oferuje prosty i elastyczny system oparty na przejrzystym cenniku. Kolekcja RX jest zbudowana z bogatej oferty opravek, które mogą być wyposażone w bezpieczne soczewki korekcyjne 3 typów (jednoogniskowe, dwuogniskowe oraz progresywne) wykonane z 3 różnych materiałów: poliwęglanu, szkła syntetycznego CR39 oraz hartowanego szkła mineralnego.



Ref. SLIDN



30 g

W KOMPLECIE:

Twarde etui,
ściereczka z
mikrofibry i tasiemka



OPRAWKI:

• Tworzywo sztuczne
Grilamid i Nylon

MOŻLIWOŚĆ OSADZENIA SOCZEWEK:

• CR39
• Poliwęglan

- + zintegrowane osłony boczne
- + komfortowe, dwumateriałowe, antypoślizgowe zauszniki
- + górna i dolna ochrona

bollé
SAFETY

SLIDE

SPORTOWE I MODUŁOWE

MODEL	WERSJA	OZNACZENIE	DOST. ROZMIARY	CECHY OPRAWEK	DŁUGOŚĆ ZAUSZNIKÓW
SLIDE	Nylon & Grilamid / Szare	SLIDN	57/21	 EN166 F CE	127 mm

OZNACZENIA SOCZEWEK

Dostępne soczewki bezbarwne, 3 stopnie szarości i 3 stopnie przydymienia.

Soczewki z poliwęglanu:

F. Uderzenia o niskiej energii, odporne na uderzenie kulki o średnicy 6 mm, masie 0.86 g i prędkości 45 m/s.

Soczewki z CR39:

S. Bardzo wytrzymałe, odporne na uderzenie kulki o średnicy 22 mm, masie 43 g, spadającej z wysokości 1,3 m z prędkością początkową 5,1 m/s.

OGRANICZENIA GEOMETRYCZNE MONTAŻU

Maksymalne wartości siły soczewki sferycznej: +6/-6 dioptrii.
Maksymalne wartości siły soczewki cylindrycznej odniesione do sferycznej: +/-3 dioptrii

BAZA

Baza: 6


PAKOWANIE I KODY EAN13	
	SLIDN
1 szt.	3660740005597

OZNACZENIA OPRAWEK

EN 166: gwarancja spełnienia minimalnych wymogów dla ochrony wzroku przed odpryskami, starzeniem w wyniku ekspozycji na światło, ekspozycji na ciepło, zniszczeniem, itp.

F. Uderzenia o niskiej energii, odporne na uderzenie kulki o średnicy 6 mm, masie 0.86 g i prędkości 45 m/s. Maksymalna ochrona dla okularów.

 Zgodne z CE

 Znak producenta

Bollé Safety informuje, że certyfikaty zgodności WE dla poszczególnych produktów, będą wysyłane na życzenie.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

CZYSZCZENIE: Soczewki powinny być czyszczone regularnie. Bollé Safety rekomenduje do czyszczenia soczewek stosowanie systemu „B-clean”.

KONSERWACJA: Zmętnione, porysowane lub uszkodzone soczewki powinny być zastąpione kompletnym, nieuszkodzonym produktem. Jeśli oprawki są uszkodzone, również powinny być zastąpione kompletnym, nieuszkodzonym produktem. Po każdym użyciu, sugeruje się schowanie okularów lub gogli do woreczka z mikrofibry lub stosownego etui.

PRZECHOWYWANIE: Produkty powinny być przechowywane w suchym i czystym środowisku.

CHARAKTERYSTYKA	
Soczewki	CR39, Poliwęglan
Możliwe rodzaje korekcji	Jednoogniskowa - Dwuogniskowa - Progresywna
Oprawki	Nylon & Grilamid / Szary
Taśma	Nie dotyczy
Pianka	Nie dotyczy



Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

Konsultant marki Bollé w Polsce:
Adam.Christa@epi-bhp.com
tel. +48 501 599 175
biuro@epi-bhp.com

14/01/2014